

### Coat-King számok jelentése:

Első szám: nyél

4 = kicsi

5 = fa

6 = ló, széles

7 = dupla széles

8 = műanyag

9 = műanyag fix pengés

Következő szám(ok): pengék közötti távolság

08 = 0,8 mm

15 = 1,5 mm

25 = 2,5 mm

35 = 3,5 mm

5 = 5 mm

Utolsó egy vagy két szám: pengék száma

6 = 6 db

8 = 8 db

10 = 10 db

12 = 12 db

16 = 16 db

20 = 20 db

26 = 26 db

30 = 30 db

60 = 60 db

***A 7-es és 9-es számmal kezdődőknél, pengék közötti távolságot írják, a penge darabszámát nem!***